

Tips voor de installatie van Millboard.

- Test het bevestigingssysteem eerst uit met een klein teststukje plank en onderregel. Zo voorkom je fouten en krijg je door hoe het systeem werkt.
- Gebruik geen slagschroefmachine of zet de klopfunctie uit.
- Spuit WD40 op de schroeven om het vastschroeven te versoepelen.
- Druk de plank goed aan en bevestig de schroeven met beleid.
- Schroef de schroef 5 tot 10 mm onder de toplaag, waar mogelijk in een diepere naad van de nerf. De toplaag zal dan naar alle waarschijnlijkheid net wat beter sluiten als op een gladder gedeelte van de nerf.
- Gebruik altijd het bijgeleverde bitje bij het monteren. Het bijgeleverde schroefbitje is speciaal langer gemaakt om 5 tot 10 mm in de plank te kunnen schroeven, door het gebruik van andere bitjes zijn schoefgaatjes mogelijk meer zichtbaar.
- Leg altijd eerst zoveel mogelijk de planken uit en kijk hoe de nerven lopen. Leg de planken zo neer zodat je voorkomt dat planken met dezelfde nerf motieven naast elkaar komen te liggen. Elke plank wordt namelijk met de hand geverfd en nabewerkt. Er zitten daardoor (met opzet) kleurnuances tussen de planken.
- Advies; 4 mm ruimte tussen de planken // 1 mm ruimte op de kopse kanten
- Om de 4 à 5 planken met een lijn de installatie nalopen.
- Werk desgewenst met dikte opvulplaatjes waar nodig.

Bekijk de instructievideo's op het officiële [Youtubekanaal van Millboard](#) (Engels-talig).
Bekijk of download [hier het pdf bestand](#) van de installatie handleiding.

Klantenservice

Telefoon 085 - 1301947
Email: info@hekwerkonline.nl

hekwerkonline.nl/vlonderplanken